

## 旭計器インジケータージェロspan設定方法（重量認識3倍使用時）

機種：A5 1 1 2 - 1 7



- ① E エンターキーを押しながら ▶ + ▲ を押す。
- ② 表示が cAL1になる。
- ③ M モードキーを押す。
- ④ 表示が ≡Eroになる。
- ⑤ M モードキーを押す。
- ⑥ 表示が SPAnになる。
- ⑦ M モードキーを押す。
- ⑧ 数値を3000にし計量部へ分銅1kgを入れる。（3倍表示のため3000にします。）  
分銅を入れている間に 表示がSPAnに戻る時は再度 M モードキーを押して下さい。
- ⑨ 分銅1kgを入れている状態で M モードキーを押して下さい。
- ⑩ インジケータの表示が3000になります。
- ⑪ 分銅を計量部から外して 0 に表示がなれば終了です。

### ※簡易ゼロ調整

M モードキーを押しながら  
▲ キーを押すと表示が0  
になります。

1回で0にならない場合は  
数回実施して下さい。